

Fernsteuerung NEO!

Betriebsmodi

Manueller Modus

Im manuellen Modus kann der Wagen durch die oben seitig angebrachten sechs Bedienknöpfen in die entsprechende Richtung gesteuert werden. Beim Senden leuchtet die erste Led.



Automatischer Modus

Im automatischen Modus wird der Wagen automatisch mit der Geschwindigkeit, welche durch die Tasten „Vor“ und „Zurück“ justiert werden kann, gesteuert. Durch Betätigen der Start/Stopp-Taste kann der Wagen gestoppt und gestartet werden. Für die Kurvenfahrt oder Korrektur der Fahrtrichtung können die Pfeiltasten links-vor, links-zurück, rechts-vor und rechts zurück verwendet werden. Beim Senden leuchtet die letzte Led.

Verhalten beim Einschalten

Beim Einschalten der Fernbedienung wird versucht, zu dem Wagen eine Verbindung aufzubauen.

Bei Erfolg, zeigen die Leds den Ladezustand der Batterien des Wagen an, andernfalls wird der entsprechende Fehler angezeigt.

Die Fernbedienung schaltet sich automatisch nach 5-minütiger Nichtbenutzung aus.

Funktionen

Wechseln der Betriebsmodus

Wird die Taste Start/Stopp länger als 2 Sekunden gedrückt, wird der Betriebsmodus gewechselt, Quittierung erfolgt durch Blinken aller Leds.

Batteriestand überprüfen

Vorgehensweise:

- Drücken und halten der Taste Start/Stop
- kurzzeitiges drücken und der Taste Kette vor
- Taste Start/Stop loslassen

Es wird der Batteriestand der Fernbedienung gefolgt von dem Batteriestand des Wagens angezeigt.

Bei Fehler wird der entsprechende Fehler visualisiert.



Suchen des Wagens

Vorgehensweise:

- Drücken und halten der Taste Start/Stop
- kurzzeitiges drücken und der Tasten Kette vor und zurück
- Taste Start/Stop loslassen

Es wird nach einem Wagen gesucht, der innerhalb der letzten 20 Sekunden eingeschaltet wurde,

wobei auf allen sieben Kanäle gesucht wird. Der aktuelle Suchkanal wird durch Leuchten der

entsprechenden Led signalisiert. Wird ein Wagen gefunden, werden Kanal und Adresse synchronisiert und es erfolgt durch dreimaliges Blinken eine Quittierung. Andernfalls erscheint die

Fehlermeldung 'Wagen nicht gefunden'.



Fehlercodes

Wagen nicht gefunden

Es leuchten die beiden äußeren Led.



Wagen Batterie leer

Es leuchten die zweite und sechste Led.



Fernsteuerung Batterie leer

Es leuchten die dritte und fünfte Led.

